

TurboTronic

House Electronics

TURBO

Cyclonic

Aspirapolvere potente



TT-CV05

Aspirapolvere Multi Ciclone (IT)

www.zline-world.com

Italiano

Istruzioni di sicurezza

Informazioni generali

1. Questo apparecchio può essere usato da bambini dagli 8 otto anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza o conoscenza solo se accompagnate da un supervisore o adeguatamente istruite riguardo l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e chiaramente consapevoli dei pericoli.
2. I bambini non dovrebbero giocare con l'apparecchio.
3. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non dovrebbero essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
4. Se il cavo fornito è danneggiato, deve essere sostituito dal fornitore, il suo agente o altre persone egualmente qualificate per evitare pericoli.
5. Questo apparecchio deve essere usato in ambiente domestico e applicazioni simili come: aree adibite per la cucina in negozi, uffici o altri ambienti lavorativi; fattorie; clienti in hotel, motel e altri ambienti residenziali simili; ambienti tipo bed and breakfast.
6. Leggere attentamente queste istruzioni e tenerle in un luogo sicuro.
7. Usare l'apparecchio come descritto nel presente manuale.
8. In caso di danneggiamento dell'apparecchio per non aver seguito le istruzioni del manuale presente, la garanzia sarà annullata immediatamente. Il produttore / distributore non può essere tenuto in nessun caso responsabile dei danni causati dal non rispetto delle istruzioni d'uso presenti in questo manuale.
9. Conservare l'apparecchio lontano dalla portata di bambini al di sotto di 8 anni.
10. Rimuovere sempre il cavo di alimentazione: prima di riporre l'apparecchio; prima di smontare / rimontare parti di esso; prima di operazioni di pulizia o manutenzione; dopo l'uso.
11. Far riparare l'apparecchio solo da personale qualificato.
12. Centro di servizio qualificato: servizio post-vendita del fornitore / importatore, che è qualificato a riprendere l'apparecchio per la riparazione esterna per evitare ogni tipo di danno. In caso di problemi restituire l'apparecchio a questo centro servizi.

Elettricità e calore

1. Prima dell'uso, controllare che il voltaggio dell'alimentazione principale abbia lo stesso voltaggio indicato sull'apparecchio.
2. Collegare la spina a una presa a terra.
3. Controllare regolarmente se ci sono danni al cavo di alimentazione.

4. Non usare nessun apparecchio con un cavo/spina elettrica danneggiati oppure a seguito di malfunzionamenti dell'apparecchio stesso, o a seguito di cadute o danni di qualsiasi genere. Restituire l'apparecchio al produttore oppure al servizio clienti più vicino per un controllo, riparazione o regolazione elettrica o meccanica.
5. Per rimuovere il cavo dalla presa, tirare la spina. Non tirare il cavo elettrico.
6. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non venga a contatto con superfici calde o vapore.
7. La macchina non dovrebbe operare mediante un interruttore a tempo esterno o un sistema di controllo remoto.
8. Se fosse necessaria una prolunga, usare un cavo da 10-Ampere. Cavi con amperaggio più basso possono surriscaldarsi. Posizionare il cavo in modo da evitare che venga tirato accidentalmente o strappato.
9. Per evitare che il circuito si sovraccarichi, non attaccare un altro apparecchio con alto voltaggio allo stesso circuito.
10. Per proteggersi da scosse elettriche non immergere il cavo alimentazione, spina, o alloggiamento nell'acqua o altro liquido.
11. Non toccare l'apparecchio se cade in acqua. Rimuovere il cavo dalla presa, spegnere l'apparecchio e non usarlo di nuovo.
12. Non usare l'apparecchio vicino a oggetti caldi come forno o stufa.

Usare l'apparecchio

1. L'uso di accessori non raccomandati dal produttore può causare danni fisici.
2. Usare l'apparecchio solo in ambienti chiusi, in aree asciutte lontano dall'acqua.
3. Non immergere l'apparecchio o il cavo di alimentazione in acqua o in altri liquidi. C'è pericolo di morte, a causa delle scosse elettriche!
4. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non usare l'apparecchio all'esterno o su superfici umide.
5. I bambini non sono in grado di riconoscere i pericoli associati all'uso improprio degli apparecchi elettrici. Per questo motivo, i bambini non dovrebbero mai usare apparecchi domestici elettrici senza la supervisione di un adulto.
6. Un attento controllo è necessario per qualsiasi apparecchio elettrico usato da un bambino o nelle sue vicinanze.
7. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante l'uso.

8. Non mettere alcun oggetto nei fori. Non usare con fori / aperture ostruiti. Tenere pulito dalla polvere, filamenti, capelli o qualsiasi altra cosa possa ridurre il flusso dell'aria.
9. Non aspirare oggetti duri o appuntiti come pezzi di vetro, viti, monete, ecc.
10. Non aspirare braci calde, sigarette, fiammiferi o altri oggetti caldi, fumanti o che bruciano.
11. Non usare questo apparecchio senza aver posizionato sacchetti per la polvere o filtri.
12. Prestare molta attenzione quando si aspira sulle scale.
13. Non aspirare materiali infiammabili o combustibile (fluido per accendini, benzina, ecc.) o in presenza di liquidi esplosivi o vapori.
14. Non aspirare materiale tossico (candeggina al cloro, ammoniaca, pulitori di scarico, ecc.).
15. Non usare l'apparecchio in un posto chiuso pieno di vapori causati da vernici a base di olio, diluenti per pittura, antitarme, polvere infiammabile, o altri vapori esplosivi o tossici.
16. Tenere l'area di utilizzo ben asciutta.
17. Non usare l'aspirapolvere per pulire animali domestici o altri animali.
18. Se durante l'utilizzo si dovesse sentire un cigolio all'interno dell'aspirapolvere, oppure se la forza di aspirazione si riduce, fermare la macchina immediatamente e pulire tutti i filtri e cambiare il sacchetto della polvere.
19. **ATTENZIONE:** Tenere il cavo quando si sta riavvolgendo il filo. Non lasciare che il filo giri di scatto durante il riavvolgimento.