HEATALO®

Un mondo di energia positiva

mito

ISTRUZIONI INSTALLAZIONE E USO PER L'UTENTE

PAESE ITALIA

INDICE PAG

1. INFORMAZIONI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA..... 03
2. CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'APPARECCHIO..... 04
3. ISTRUZIONI MONTAGGIO..... 06
4. ISTRUZIONI MONTAGGIO ZONA BAGNO..... 08
5. TELECOMANDO..... 12
6. ISTRUZIONI USO PANNELLO..... 14
7. MANUTENZIONE EPULIZIA..... 16
8. AMBIENTE..... 16

LEGENDA SIMBOLI

ATTENZIONE ! OBBLIGATORIO

PERSONALE QUALIFICATO

ATTENZIONE ! TEMPERATURA VETRO CALDA

1. INFORMAZIONI IMPORTANTI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA

1.1 **Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.**
NON INSTALLARE ED USARE L'APPARECCHIO SE DANNEGGIATO

1.2 **Rimuovere tutti gli imballaggi. In caso di smaltimento conferirli in una appropriata struttura per il riciclaggio.**

1.3 **Non collegare subito l'apparecchio a una presa di corrente. Installare l'apparecchio prima di verificarne il funzionamento.**

1.4 **Il pannello in vetro di questo elettrodomestico è considerato dal produttore come una superficie di lavoro che si riscalda quando il prodotto è in funzione.**

1.5 **ATTENZIONE !** NON COPRIRE MAI LA SUPERFICIE DEL PANNELLO

1.6 **SOLO PER USO INTERNO.** Questo apparecchio non è adatto all'uso in aree esterne della casa.

1.7 Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde e condutture di calore. Non posizionare il cavo di fronte all'apparecchio.

1.8 **Il pannello deve essere saldamente fissato solo ad una parete interna piana in mattoni.**

1.9 **Una volta installato il pannello, la spina di collegamento deve essere accessibile.**

1.10 Se il cavo di alimentazione deve passare attraverso un rivestimento in muratura, vetro o altro materiale che costituisce divisorio interno, assicurarsi che vengano installate delle protezioni in gomma nei possibili punti di usura.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, non utilizzare l'apparecchio finchè non sostituito.

1.11 Non utilizzare questo apparecchio con nessun tipo di timer, programmatore, controllo termico o altri dispositivi se non quelli in dotazione.

1.12 Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è in uso. **Spegnere sempre l'apparecchio con tasto OFF del telecomando a fine trattamento.**

1.13 **Questo apparecchio NON è stato progettato per essere utilizzato da minori inferiori ai 12 anni, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone che non hanno la conoscenza o l'esperienza necessaria per mettere in funzione l'apparecchio in maniera sicura.**
Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con età superiore ai 12 anni purchè siano state istruite in merito all'utilizzo sicuro e ne comprendano i possibili rischi.
I minori di 12 anni possono utilizzare l'apparecchio purchè supervisionati da un adulto responsabile

1.14 Alcune componenti di questo apparecchio diventano calde in seguito all'utilizzo ed in nessun caso i minori di 12 anni devono essere lasciati soli con il prodotto in funzione .

2 . CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'APPARECCHIO

QUESTO APPARECCHIO DEVE ESSERE COLLEGATO CON PRESA PROVVISTA DI MESSA A TERRA



TENSIONE …….. 220 volts 50/60 Hz
POTENZA…….. 700 Watt
EMISSIONE…….. RAGGI INFRAROSSI LONTANI
SPETTRO…….. 4 – 14 µ micron
COMANDO…….. TELECOMANDO
LIVELLI POTENZA PANNELLO…….. 4 SELEZIONABILI
SEGNALAZIONE LIVELLI…….. A LED LUMINOSO ROSSO
SICUREZZA TEMPERATURA…….. SWITCH TERMICO
VETRO…….. TEMPERATO ANTI SHOCK
SICUREZZA ELETTRICA…….. GLASS SENSE
EFFICIENZA ENERGETICA…….. 99%
TECNOLOGIA…….. DUAL Ag+
CLASSE PROTEZIONE…….. IPx44

TELECOMANDO

FUNZIONI…….. ON / OFF
3 SELETTORI POTENZA
BOOSTER FUNCTION
TEMPORIZZATORE CUT OFF
ALIMENTAZIONE…….. PILE

2.1 **TECNOLOGIA DUAL Ag+** : esclusivo processo tecnologico che permette di generare raggi infrarossi FIR con lunghezza d'onda compresa tra i 4 ed i 14 micron abbinati alle proprietà antibatteriche ed antimicrobiche degli IONI DI ARGENTO.

2.2 **PROTEZIONE E SICUREZZA**: l'emettitore in vetro temperato è predisposto con un sistema che ne garantisce la sicurezza in qualsiasi condizione di malfunzionamento o rottura accidentale. Controlla costantemente la temperatura di esercizio ed interviene per prevenire qualsiasi rischio causato da elementi accidentali esterni che modificano la sua funzione.

2.3 **TEMPERATURE DI UTILIZZO**: attraverso il telecomando in dotazione si possono selezionare **4 livelli di temperatura** in funzione dell'uso dell'apparecchio, e precisamente:

A - funzione scaldasalviette o accappatoio
B – funzione elemento riscaldante per l'ambiente
C – funzione pannello sauna a raggi infrarossi a bassa temperatura per trattamento riscaldante



E' VIETATO L'USO DI ALTRI STRUMENTI DI CONTROLLO O SELEZIONE DIVERSI DAL TELECOMANDO IN DOTAZIONE

IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO O ROTTURA ACCIDENTALE RIVOLGERSI AL RIVENDITORE. IN CASO DI ROTTURA O SMARRIMENTO DEL TELECOMANDO RIVOLGERSI AL RIVENDITORE PER L'ACQUISTO DI UN NUOVO TELECOMANDO ORIGINALE

IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITA' PER DANNI A PERSONE, COSE ED ANIMALI CAUSATI DALL'USO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIO O CON STRUMENTI DIVERSI DA QUELLI ORIGINALI

3 . ISTRUZIONI MONTAGGIO

3.1 Prima di procedere con il montaggio del pannello, assicurarsi di aver letto attentamente le specifiche e caratteristiche del prodotto e di aver compreso chiaramente le istruzioni di montaggio seguenti.

3.2 Questo apparecchio è stato certificato per l'uso in Italia. Per installare l'apparecchio in Paesi diversi sono necessarie istruzioni in lingua del Paese di installazione ed in alcuni casi, apportare modifiche all'apparecchio stesso. Per eventuali esigenze contattare direttamente via e-mail **HEATALO** info@heatalo.it

3.3 Disimballare il pannello. **L'operazione deve essere eseguita da due persone adulte**. Aprire l'imballo in cartone, rimuovere il polistirolo e la busta in plastica che avvolge il pannello. Tenere l'involucro di plastica fuori dalla portata dei bambini. Prestare attenzione durante la movimentazione per evitare di danneggiare le parti in legno ed in vetro.

3.4 Prima di gettare gli imballi verificare che tutte le parti e gli accessori siano stati rimossi. E' necessario conservare l'imballaggio per eventuale trasporto, stoccaggio futuro o per resa del prodotto.

3.5 Verificare che il pannello sia integro e privo di difetti causati da trasporto o movimentazione.
ATTENZIONE: **NON USARE il pannello se una parte qualsiasi risulta manomessa o difettosa**

3.6 **Attrezzatura necessaria per il montaggio del pannello:**




3.7 CONTENUTO KIT A CORREDO

4 tasselli
4 viti

4 rondelle

DIMA APPOGGIO

3.8 PRIMA DI INSTALLARE IL PANNELLO CONSULTARE LA NORMATIVA **CEI 64-8 VARIANTE V2** paragrafo **701.55** (settembre 2015)

L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA DA PERSONALE QUALIFICATO

3.9 - IL PANNELLO DEVE ESSERE INSTALLATO SOLO IN POSIZIONE VERTICALE
- **NON INSTALLARE IL PANNELLO DAVANTI A PRESE ELETTRICHE**
- INSTALLARE IL PANNELLO AD UNA ALTEZZA MINIMA DI **9 cm** DAL PAVIMENTO
- ASSICURARSI CHE LA PARETE SIA IDONEA A SOSTENERE IL PESO DELLA SEDUTA PER IL TRATTAMENTO SAUNA A BASSA TEMPERATURA.

4 . MONTAGGIO PANNELLO A PARETE ZONA BAGNO



Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

ATTENZIONE:

- TOGLIERE IL PANNELLO DALL'IMBALLAGGIO COME DESCRITTO NEL PUNTO 3.3 pag. 0.6
- IL PANNELLO E' PROVVISTO DI **DUE PARTI ESTRAIBILI FRONTALMENTE (Fig. 2-3)**
- ESTRARRE LE PARTI FRONTALI SOLO AL MOMENTO DEL FISSAGGIO ALLA PARETE
- DEFINIRE LA ZONA DI INSTALLAZIONE SEGUENDO LE INDICAZIONI **Fig. X** pag 07
- VERIFICARE CHE LA RETE E L'IMPIANTO ELETTRICO SIANO CONFORMI ALLA CEI 64-08







4.1 **MISURAZIONE E FORATURA PARETE** : Definire l'area dedicata all'installazione del pannello sauna prestando attenzione alle istruzioni sotto riportate. L'area scelta e la metodologia dell'installazione devono garantire il rispetto delle istruzioni del fornitore.

⚠ **Il pannello deve essere fissato solo in posizione verticale** ⚠

4.2 **VERIFICARE** che il flusso aria nella parte posteriore del pannello sia garantito. La parete non deve avere elementi che possano ostruire il flusso corretto.

4.3 Il pannello deve essere installato in modo che interruttori o altri comandi **non siano accessibili, nemmeno inavvertitamente,** quando si usa la vasca da bagno o la doccia. Verificare che l'impianto elettrico sia norma. Consultare un installatore.

4.4 **Il pannello viene azionato e funziona esclusivamente tramite il telecomando in dotazione** Non sono presenti nel pannello comandi manuali o componenti accessibili manualmente.

4.5 **Non installare il pannello davanti a prese elettriche.**

4.6 Dopo aver effettuato il montaggio assicurarsi che la presa elettrica sia di facile accesso e sia **provvista di dispositivo d'interruzione unipolare** con distanza di separazione fra i contatti di **almeno 3mm. Deve essere installata a min 25 cm dal pavimento**

4.7 **Il cavo di alimentazione in dotazione** al pannello è munito di **spina SCHUKO pressofusa. Non usare per nessun motivo altri allacciamenti se non la spina-cavo in dotazione. Non usare il pannello se il cavo risulta danneggiato.**

Fig. A



Fig.B





Fig.C

4.8 Dopo aver eseguito i fori nella parete come da istruzioni (Fig. A) inserire gli inserti in plastica delle viti in dotazione (Fig. B).

- Posizionare la dima di appoggio alla parete
- Appoggiare il pannello alla parete sopra la dima
- Aprire il vano portasalviette **(Fig. C)**
- Inserire le viti + rondelle in dotazione nei fori
- Serrare accuratamente le viti
- Richiudere il vano portasalviette



Fig.D

4.9 Dopo aver serrato correttamente le viti superiori e richiuso il vano portasalviette:

- **Alzare la seduta nella parte inferiore (Fig. D)**
- Inserire le viti + rondelle in dotazione nei fori
- Serrare accuratamente le viti
- Richiudere la seduta posizionando le mani ai lati della stessa premendo i ganci di sicurezza posti all'interno delle cerniere **(Fig. E)**



COLLAUDO ELETTRICO PANNELLO

Inserire la spina del pannello nella presa in basso.

Quando la presa è inserita allacciare l'interruttore unipolare della presa stessa.
Al momento dell'accensione, nella parte in alto al centro del pannello comparirà una **SPIA A LED ROSSA**

LA SPIA A LED ROSSA RESTERA' SEMPRE ACCESA QUANDO IL PANNELLO E' ALLACCIATO ALLA RETE. SEGNALA CHE IL PANNELLO E' IN POSIZIONE STAND – BY

PRENDERE IL TELECOMANDO IN DOTAZIONE NEL KIT E ASSICURASI CHE LE PILE SIANO INSERITE

PUNTARE IL TELECOMANDO VERSO IL PANNELLO E PREMERE IL TASTO ROSSO POWER POSTO IN ALTO DESTRA.
PREMERE I TASTI 1 2 3 Max. NEL PANNELLO COMPARIRANNO I NUMERI 1 2 3 4 LASCIARE IN UNA POSIZIONE SCELTA FRA LE QUATTRO ED ATTENDERE 2 MINUTI APPOGGIARE LA MANO AL VETRO E VERIFICARE SE SI STA RISCALDANDO.
SE IL VETRO SI RISCALDA IL PANNELLO E' IN FUNZIONE E LAVORA CORRETTAMENTE.
SE IL VETRO NON SI RISCALDA CON NUMERO FUNZIONE ACCESO SCOLLEGARE LA PRESA E CHIAMARE IL RIVENDITORE.

CON SPIA LED ROSSA O NUMERI ACCESI IL PANNELLO DEVE SEMPRE FUNZIONARE.

5 .TELECOMANDO

6 . 1 FUNZIONI TELECOMANDO ED USO PANNELLO

A . **il telecomando in dotazione è l'unico strumento di controllo del pannello**
B . prima di usare il telecomando accertarsi che siano inserite le pile.
C . quando si utilizza rivolgerlo sempre verso il pannello.

FUNZIONE TASTI

1 . **POWER** : tasto rosso in alto a dx. Questo tasto accende e spegne il pannello in ogni momento
2 . **+ —** : tasti di selezione tempo di funzionamento da 1 a 9 ore.
3 . **MAX** : attivazione **livello 4** di trattamento sauna riscaldante. **BOOSTER** per riscaldamento.
4 . **1** : tasto selezione **primo** livello potenza
5 . **2** : tasto selezione **secondo** livello di potenza
6 . **3** **:** tasto selezione **terzo** livello di potenza.

ACCENSIONE ED USO DEL PANNELLO

A . attivare l'interruttore unipolare della presa elettrica se il pannello è stato disinserito.
B . premere il tasto **POWER.**
C . selezionare un livello di potenza. Premere il tasto del livello desiderato. Sul display del pannello comparirà il numero del livello a led rossi

ISTRUZIONI PROGRAMMAZIONE TEMPO DI FUNZIONAMENTO AUTOMATICO

LA PROGRAMMAZIONE DEVE ESSERE FATTA SOLO CON PANNELLO IN POSIZIONE STAND BY

A . selezionare il livello di funzione desiderato premendo il tasto di riferimento nel telecomando
B . sul disply del pannello comparirà il numero del livello selezionato.
C . premere di nuovo il tasto per almeno **10 secondi**
D . sul pannello comparirà la lettera **P** con una **spia in alto a sinistra lampeggiante**
E . la spia lampeggerà 2 volte e successivamente comparirà il numero da 1 a 9 ore.
F . la spia continuerà a lampeggiare. Lasciare il tasto del livello ed accedere subito al tasto +
G . sul display compariranno i numeri sequenziali delle ore. Selezionare con il tasto + − il numero di ore che si desidera far funzionare il pannello.

ATTENZIONE: **il tasto + si deve premere con spia lampeggiante**.
Se la spia **non l**ampeggia **non** si attiva la memorizzazione. Nel qual caso, ripetere.

ESEMPIO PROGRAMMAZIONE E IMMAGINI DISPLAY

FIGURA M



ISTRUZIONI D'USO PANNELLO FUNZIONE RISCALDAMENTO AMBIENTE

A . il pannello sauna può essere utilizzato per riscaldare l'ambiente bagno.
B . utilizzare i livelli di potenza **1 2 3** in base all'area da riscaldare ed il confort termico che si desidera.
C . utilizzare il livello **4** tasto **MAX** solo nel caso si voglia aumentare in breve tempo la temperatura.
D . l'utilizzo corretto dei livelli garantisce un notevole risparmio energetico.
E . il pannello può riscaldare **un'area di 23 mq.**
F . i livelli ne limitano il consumo durante il suo funzionamento previsto 24 ore su 24 in questo ambiente
G . il programma deve essere utilizzato nel periodo notte. Garantisce il mantenimento del calore per il giorno successivo con il minimo consumo.**Utilizzare il livello 1**

6 . ISTRUZIONI USO PANNELLO NELLE TRE DIVERSE FUNZIONI



FUNZIONE RISCALDAMENTO A RAGGI INFRAROSSI LONTANI FIR

Il pannello **MITO** è una fonte di calore per riscaldare l'ambiente bagno attraverso la emissione di Raggi Infrarossi Lontani **(FIR)** abbinati all'azione antibatterica ed antimicrobica degli IONI DI ARGENTO. I raggi infrarossi riscaldano tutti i materiali solidi presenti nell'ambiente. **NON RISCALDANO L'ARIA** e creano un benessere termico ottimale per le persone che lo frequentano. Attraverso la possibilità di utilizzare **4 LIVELLI** di potenza tramite il telecomando, si può selezionare il livello di temperatura desiderato, ottimizzando i costi energetici. **MITO** dispone di una potenza di **700 Watt** con efficienza energetica del **99%.** Utilizzato per riscaldare l'ambiente bagno in abitazioni con classe energetica:

CLASSE A : 23 mq
CLASSE B : 20 mq
CLASSE C : 15 mq

Tramite l'apposito programma inserito nel telecomando si può selezionare la durata di funzionamento da 1 a 9 ore (vedi punto 5. TELECOMANDO)
Grazie alla rivoluzionaria tecnologia brev. DUAL Ag+ di cui MITO dispone, l'ambiente viene sanificato dalla presenza di acari, batteri, e virus dall'azione esercitata dagli IONI DI ARGENTO combinati ai raggi infrarossi lontani.

FUNZIONE SCALDASALVIETTE ED ACCAPPATOIO SANITIZZANTE

Estraendo semplicemente dall'estetica in legno il vano portasalviette**, MITO** si trasforma in un comodo, pratico e salutare elemento per asciugare, riscaldare e sanificare gli asciugamani e l'accappatoio umidi dopo l'uso. I raggi infrarossi penetrano nei tessuti stesi, generando un'azione sanificante grazie alle proprietà antibatteriche ed antimicrobiche degli IONI DI ARGENTO, eliminando il cattivo odore di umidità dei panni.

- Aprire il vano portasalviette estraendolo dall'estetica in legno (vedi foto)
- Appendere le salviette umide o altri panni nell'apposito spazio
- Azionare con il telecomando **il livello 3 o 4**

FUNZIONE TRATTAMENTO SAUNA RISCALDANTE A BASSA TEMPERATURA

MITO trasforma il tuo bagno in un'oasi si salute e benessere dove prendersi cura di se stessi, dopo una giornata di lavoro intensa o una seduta sportiva. Curare ed alleviare dolori alle gambe, aumentare e migliorare la circolazione sanguigna. Basta semplicemente estrarre dalla parte inferiore dell'estetica una comoda seduta (vedi Fig. E) sulla quale sedersi ed attivare tramite il telecomando una delle quattro funzioni che risulta essere più gradevole e stimolante per il proprio corpo.



- Accendere il pannello premendo il tasto **MAX**
- Attendere 5 minuti. Il pannello raggiunge la temperatura.
- Estrarre la seduta come da Fig. E
- Selezionare il livello di potenza desiderato da 1 a MAX
- Sedersi ed iniziare la seduta sauna a bassa temperatura
- Dopo 5-6 minuti di esposizione (tempo di assorbimento) si inizia a percepire una piacevole sensazione di calore all'interno del corpo ed un aumento della circolazione del sangue percepita attraverso un lieve formicolio nelle parti estreme degli arti inferiori e superiori.
- Tramite il telecomando, è possibile adeguare in ogni momento la temperatura al benessere termico personale
- Il tempo consigliato per ogni seduta è di 20 minuti
- Durante il trattamento inizierà una benefica fase di sudorazione.
- Si consiglia di effettuare il trattamento dopo una doccia per ottimizzare gli effetti della fase di sudorazione.
- Terminato il tempo del trattamento premere il tasto rosso POWER sul telecomando per spegnere il pannello.
- Sul display del pannello comparirà la lettera **H**.
- Attendere la comparsa della lettera **h** prima di toccare il vetro.

7. MANUTENZIONE E PULIZIA

MANUTENZIONE : Il pannello sauna UNICO non necessita di manutenzione.

PULIZIA VETRO : PER EFFETUARE LA PULIZIA DEL VETRO, TOGLIERE LA GRIGLIA.

CON SPIA STAND-BY accesa oppure SUPERFICE VETRO FREDDA accesa

USARE SOLO ACQUA E DETERSIVO PER VETRI.

PULIZIA LEGNO :
- SOLO CON SPUGNA.
- SOLO CON ACQUA
- ⚠ **NON USARE DETERSIVI, PRODOTTI CHIMICI O ABRASIVI**

8. AMBIENTE

Il prodotto è soggetto a raccolta differenziata per gli apparecchi elettrici. Al termine della vita l'apparecchio non può essere eliminato con i comuni rifiuti solidi urbani, deve essere convogliato ad un centro di raccolta specifico della vostra zona o reso al rivenditore al momento dell'acquisto di un nuovo apparecchio dello stesso tipo ed adibito allo stesso impiego. La raccolta differenziata degli apparecchi elettrici ed elettronici rientra nella politica di salvaguardia protezione e miglioramento della qualità dell'ambiente e per evitare potenziali effetti dannosi sulla salute umana per la presenza di sostanze pericolose così come classificate dalle direttive europee.
ATTENZIONE: uno smaltimento non corretto dell'apparecchio implica sanzioni.